



Mocarz wśród kołków

**TERAZ
NOWY!**

Delta-Push® umożliwia elastyczne zastosowanie w niemal każdej sytuacji montażowej. Jego innowacyjna geometria zapewnia wysokie wartości siły wyrywającej w różnych podłożach.

Dodatkowe zalety:

- Możliwość łączenia z różnymi produktami OBO
- Bezhalogenowy
- Odporny na promieniowanie UV
- Siła wyrywająca do 40 kg*



www.obo.pl


Building Connections

OBO
BETTERMANN

OBO Delta-Push®

Trzy warianty oferują rozwiązanie do każdego wyzwania

Kołek wtykowy do wciskania



Typ	Ciężar kg/100 szt.	Bardzo mała jednostka opakowania	Kolor	Nr kat.
DP D 30	0,083	100	jasnoszary	2351670


Kołek wtykowy do montażu w instalacjach elektrycznych. Do betonu, cegieł wapienno-piaskowych, cegieł pełnych, pustaków i betonu porowatego. Montaż bez narzędzi poprzez wciskanie do otworu w ścianie lub suficie. Bez śrub. Do montażu np. kanałów prowadzących przewody lub tabliczek opisowych.

PA

Ø6



Kołek wtykowy z gwintem M6



Typ	Ciężar kg/100 szt.	Bardzo mała jednostka opakowania	Kolor	Nr kat.
DP GM6 30	0,072	100	jasnoszary	2351673


Kołek wtykowy do montażu w instalacjach elektrycznych. Do betonu, cegieł wapienno-piaskowych, cegieł pełnych, pustaków i betonu porowatego. Montaż bez narzędzi poprzez wciskanie do otworu w ścianie lub suficie. Bez śrub. Z gwintem M6 do nakręcania np. obejm Quick.

PA

Ø6



Kołek wtykowy do opasek kablowych



Typ	Ciężar kg/100 szt.	Bardzo mała jednostka opakowania	Kolor	Nr kat.
DP KB 30	0,075	100	jasnoszary	2351676

Kołek wtykowy do montażu w instalacjach elektrycznych. Do betonu, cegieł wapienno-piaskowych, cegieł pełnych, pustaków i betonu porowatego. Montaż bez narzędzi poprzez wciskanie do otworu w ścianie lub suficie. Bez śrub. Z mocowaniem na opaski kablowe do szerokości 4,8 mm i wysokości 2,0 mm, do mocowania kabli i rur.

PA

Ø6



* Wartość bez współczynnika bezpieczeństwa. Ale czym jest siła wyrywająca? Parametr ten określa maksymalną siłę, po której przekroczeniu element pod obciążeniem osiowym zawiedzie wskutek złamania lub zostanie wyrwany z otworu.

Współczynnik bezpieczeństwa, zwany również wartością bezpieczeństwa, określa przyjęty zapas do faktycznej wartości, przy której element zawodzi.

OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
Ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa

Biuro obsługi klienta
Tel. + 48 22 101 14 00 / + 48 22 101 14 10 -0
oferty@obo.pl
www.obo.pl